

SJ233B 型

加香机

使用说明书

SJ233BY511 816 SM

共1册 第1册



安装、使用前请阅读使用说明书 妥善保存,以被将来参考

昆明船舶设备集团有限公司

2009年11月24日

目 次

	言 :	
1	安全	. 1
2	主要用途与适用范围	6
	主要性能指标及技术参数	
4	工作条件和环境条件	
5	主要结构及工作原理	6
6	产品系统说明	
7	吊运和保管	12
8	安装和调试	
9	使用与操作	
10	维护与保养	15
11	故障与故障排除	
12	242111111111	
13	产品的成套性	16
14	附图	16

前 言



在操作本机器前务必阅读本手册。

1 产权说明

SJ233B型加香机是我公司自行设计制造的产品,知识产权归属昆明船舶设备集团有限公司。

2 注意事项

2.1 开箱验收

产品开箱验收时,如发现产品及附件与装箱单不符时,请与云南昆船技术服务有限公司联系。

2.2 安装使用

- a) 对使用说明书中有关设备安装、工作条件、操作、调整等事项应事先了解清楚,避免造成事故;
- b) 在正常运输、安装、使用和保养条件下,如发现产品有制造质量问题,则在规定期限内请与 云南昆船技术服务有限公司联系。

2.3 安全事项

凡不符合使用说明书的操作而造成设备损伤、人身事故,责任自负。

2.4 产品的改进

本公司有权对本产品进行改进,改进产品后的使用说明书与本说明书不符的内容,恕不予通知。

3 联系地址

单位名称: 昆明船舶设备集团有限公司

地 址:云南省昆明市人民中路6号

邮政编码: 650051

电 话: **86**-871-3182780, 3192545

传 真: 86-871-3136768

网 址: http://WWW.KSEC.com.cn

SJ233B 型加香机使用说明书

1 安全警告

加香机是用来对烟丝进行加香料处理的设备。对加香机的任何安装、操作、维护、修理、调整和吊运都可能造成人身安全事故和伤害,且大多数事故是由于不当操作或未遵守本手册中相关细则造成的。 因此对加香机进行操作的相关人员都必须阅读本手册,并熟悉手册中的内容和细则。

1.1 相关说明

1.1.1 加香机功能

SJ233B 型加香机主要用于 5000Kg/h 制丝线中,对烟丝进行加香料处理,以满足烟丝的加工工艺要求。SJ233B 型加香机用于其它公斤处理线中不能满足要求。用户应该按照正确的操作步骤维护和运行加香机,未经授权,不能任意改造、更换或任意方式修改设备。

1.1.2 操作员技能资格

只有经过培训合格的个人有资格操作,调整、维护机器。所以操作加香机前所有操作维护人员必须 进行相关的培训,以掌握必要的专业知识和技能。

1.1.3 安全事项说明

操作维护人员要了解与机器相关所有安全细则,以及加香机用户所在地的地方及国家安全规范。

1.1.4 操作职责

操作人员要有强烈安全责任心,避免非正常工作状态对机器造成的损害。未经许可,非工作人员不能操作机器。

1.1.5 关键词

本手册使用下面关键词和安全标志提示、警告执行相关操作可能存在的危险和伤害。

	未遵守与此标志有关的说明可能给操作人员和暴露在此危险之下的 其他人员造成伤害或对机器造成损坏。 危险! 当心吊物! 吊装运输中粗心可能造成重大人身伤害事故。 危险! 当心触电! 接触带电体可能造成重大人身伤害事故。	
A		
A		
	危险! 当心机械伤人!机器运动部件可能造成肢体致残重大人身伤害事故。	
	危险! 当心伤手!不要将手伸入设备内部,以免夹手,造成伤害。	
	危险! 运动机件! 当机器运转时不能取走安全防护装置。	

1.2 安全要求

1.2.1 工作服

操作人员和其他相关人员必须穿适合机器和工作环境的合适衣服;必要时,可参照加香机使用所在国家的安全标准说明。

注意!



- ▶ 禁止穿会被机器旋转部件卷入的围巾、领带或其他衣服。
- ▶ 建议不要戴手表、戒指、手镯等或可能会卷入机器的其他饰品。
- ▶ 长头发必须拢起来,以防止它卷入机器的运动件中。
- ▶ 必须穿单独的保护衣着,如:护手套、防噪音耳机、护镜等,具体应参照加香机使用所在国家的现行健康和卫生规范要求。

1.2.2 报废物处理

加香机使用器件和材料不能使用或将加香机作报废处理时,必须按照加香机使用所在国家的废弃物 处理相关法则执行,必须采取合适的预防措施,从而避免带来环境污染。

1.2.3 安全操作

在执行任何设备组装、润滑、维护或操作之前必须认真阅读本手册中的所有的相关说明。 为保证机器的安全运行,必须遵守如下安全条例:



- ▶ 确保操作人员身体健康状况良好。
- 在操作机器之前,必须确保操作人员已阅读本使用手册的内容,并已完全理解和消化。不熟悉与机器有关的危险将会给操作人员和暴露人员带来危险状况。
- ▶ 禁止移走或错误操作机器上安装的安全装置。
- 在机器运转期间禁止进行润滑和维护工作。确保在维护和润滑期间其他人不能起动机器。
- ➤ 在维护和润滑后只要有一个安全防护装置未在正确的位置,就不能操作机器。
- 在提升操作期间,必须使用起重机或其他提升装置,它应能有能力提 升需要提升物品的重量。
- 必须始终保持机器图标和安全标志的清洁和完整。一旦安全标志出现模糊或损坏,应立即更换。
- ▶ 只能由熟练的技工进行所有电气、气动和排气连接。
- 机器工作环境应适合机器操作,禁止在存在或会产生易燃或易爆气体、 蒸汽或混合物的环境下使用该机器。
- ➤ 在机器正在运转时禁止进入机器,若要进入,则先要切断机器电源, 并确保机器不会重新突然起动。一旦发生危险状况,应立即按紧急按 钮。
- 在松开按钮和重新起动机器之前,应确保危险已完全清除。



1.2.4 安全措施

为了保证机器的工作效率和安全装置的正常运行,必须遵守如下规程:

➤ 在未切断电源/气源/热源并将其锁紧在"关"位置之前决不能在机器上 进行任何维护和润滑工作。

▶ 定期检查安全装置的正确运转。一旦发现安全装置运转不正常,应立即 更换。





- ▶ 按本手册中的要求小心地执行普通维护和润滑操作。
- ➤ 在设备部件维护或更换期间,必须使用原产备件(由 KSEC 提供);使用 非原产备件可以导致机器故障,同时 KSEC 的质量保证也将失效。
- ▶ 在完成任何维护和润滑操作之后,从地板上清除润滑剂痕迹。
- ▶ 在完成任何维护操作之后,所有安全装置必须放回原位。只要有一个安全装置未放回原位,就不能操作机器。
- ▶ 保持设备周围地面干燥整洁,设备周围地面具有一定防滑能力以防止相关人员滑倒。



警告!

在完成任何维护或修理工作之后,总要检查是否有任何物品遗忘在机器中。 若有,则在起动机器之前应清除机器中的遗留物品。

1.3 危险部件

为了使整机顺利启动、运行、维护。操作及维护人员必须熟悉下面可能涉及人身、设备安全危险区域的状况。

1.3.1 传动系统

加香机的滚筒传动采用变频调速控制,传动形式为齿轮传动。其传动形式为: 电机驱动减速机, 通过链轮链条带动小齿轮, 小齿轮再带动与滚筒连成一体的齿圈, 从而带动滚筒旋转。



危险!

- ▶ 只有电机完全停止后,并采用一定预防措施:比如按下急停按钮,切断主电源,才能调整三角胶带否则会造成严重人身伤害事故。
- ▶ 只有经过培训的熟练专业技术人员可以维护操作该系统。

1.3.2 管路系统

加香机的管路系统由供水管路、压缩空气管路和加香管路组成,加香管路完成对烟丝的加香处理。




危险!

- ▶ 只有设备完全停止并关闭水源及压缩空气气源后才能维护该系统,否则会造成严重人身伤害事故。
- ▶ 只有经过培训的熟练专业技术人员可以维护操作该系统。

1.3.3 电气系统

加香机电气控制系统由电控柜和机上分布控制盒组成。主要完成配电、加香生产工艺和安全控制。

危险!





- ▶ 驱动器及驱动器上连接到电机上的电缆。这些残余电压和电流会在总电源分断后持续5-10分钟后才消失。驱动器维护只有在电源分断至少10分钟后才能进行。
- ▶ 维护电控系统要时刻注意、重视电控柜、所有电控箱和电器件上警告标牌的安全提示。
- ▶ 只有经过培训的熟练专业技术人员可以维护操作该电控系统。

1.4 安全装置

为了确保维护人员、清洗人员和/或操作人员以及其他暴露人员的人身安全,此机器装有以下安全装置:

>	安全护罩	安全护罩包括门、防护罩和盖板,主要是保护人员在机器危险区
		域的安全。加香机启动前,要确保所有防护罩、盖板就位。
	安全限位开关	加香机后室门上装有安全限位开关,安全限位开关动作时,加香
>		机将停止运行以保护设备和人身安全。
	主短路器	加香机电控柜体内有一个负责整机电源供给、分配及监控的主断
		路器。
>		警告: 当在此机器危险区域进行任何维护、维修、保养等工作时,
		要将主电源断路器分断、手柄分断指示在"0"位,用锁将手柄锁
		定在此位,并挂警示牌,防止手柄被人操作。
	紧急按钮	旋转按下蘑菇头红色急停按钮,加香机立即停机。逆时针旋转急
>		停按钮,紧张急停止状态解除。急停的信息"紧急停止"将在显
		示屏上显示。急停解除,该信息立刻消失。
		警告: 非紧急状态情况,请勿随意使用该按钮停机。
>	接地导线和端子	机器上分布的接地连接主要对接触机器的人员进行人身保护和电
		气抑制干扰 (EMC)。

危险!



- ▶ 机器带有固定和移动式安全护装置。禁止移走安全护装置。对于由于机器使用不当或未遵守本手册所规定的要求而造成的人员、动物和物品损伤,KSEC概不负责。
- ▶ 在清洗、润滑和维护完成之后,必须确认防护装置已放回原位,然后才能起动机器。

1.5 紧急停止操作



危险!


▶ 当加香机出现故障或对操作人员有危险时,必须立即操作加香机上的紧急停止按钮。

1.6 安全标志

安全标志简单地表示了与机器有关的潜在危险,并且给予必要的提示,从而使安全级别减至最低。 在加香机上装有下列安全标志,在操作加香机时给予注意。

1	和读证明书 READ THE SERVICE MANUAL	操作使用机器之前仔细阅读使用说明书。	
2		危险! 当心伤手!不要将手伸入设备内部,以免夹手,造成伤害。	
3		危险! 运动机件! 当机器运转时不能取走安全防护装置。	
4		危险! 设备工作时此门禁止打开,以防滚筒内物件伤人。	

下面为加香机安全标志位置图:



2 主要用途与适用范围

SJ233B型加香机用于厦门卷烟厂 5000kg/h 制丝线上,对烟丝进行加香处理,以满足后序工艺要求。

3 主要性能指标及技术参数

3.1 主要性能指标见表 1

表 1 性能指标

参数名称	参数	
额定生产能力,kg/h	5000	
有效运行率,%	≥90	
注: 额定生产能力按含水率 12%计算		

3.2 结构参数见表 2

表 2 结构参数

参数名称	参数
滚筒尺寸(外径×筒长),mm	$\Phi 1750 \times 4000$
滚筒倾角,(°)	3
滚筒转速, r/min	10(5~16 变频调速)
进料口尺寸(长×宽),mm	1030×250
进料口高度, mm	2276
出料口尺寸(长×宽),mm	1600×700
出料口高度, mm	1000
外形尺寸(长×宽×高), mm	$4773 \times 2100 \times 4190$

3.3 耗能指标见表3

表 3 耗能指标

参数名称	参数
耗电总功率,kW	4. 1
清洗水耗量,kg/班	200

4 工作条件和环境条件

- a) 环境温度: 10℃~40℃;
- b) 相对湿度: 不大于 80%;
- c) 海拔高度: 不高于 2 000m;
- d) 电源:3/N~50Hz/TN-S,380V±38V,50Hz±1H
- e) 供气压力:0.6MPa~0.8MPa;
- f) 水质: 应符合 GB 5749-85 的要求;
- g) 来料要求:符合《卷烟工艺规范》中6.6.2规定。

5 主要结构与工作原理

5.1 主要结构(见图 1)

SJ233B 型加香机由进料室、后室、机架、滚筒、传动系统、管路系统、排潮系统、电控系统等组成。

5.1.1 滚筒

滚筒(见图 5)是烟丝的承载体,由不锈钢板卷制而成。滚筒两端外壁上各套有一个滚圈,置于机架的辊轮装置上,支承并带动滚筒转动,滚筒内壁装有拨料杆,使滚筒内的烟丝能够不断地翻动、掺合、均匀、松散地向出料口方向流动,同时进行加香处理。当进入滚筒清洗时,清洗人员须穿戴安全防护品,谨防滚筒内壁的拨料杆伤人。




图 5 SJ233B型加香机滚筒示意图



注意!

进入滚筒清洗及维护时,固定好滚筒,清洗人员须穿戴安全防护品,谨防滚筒转动,内壁的拨料杆伤人。

5.1.2 进料室

进料室(见图 6)由进料屏及进料屏支架组成,进料室安装在设备的进料端。进料屏支架由优质 碳素钢板组焊而成,上面设有观察门,用于维护和检修进料端支承滚轮。此门只有授权人员在维护和检 修设备时才能打开,设备运转时禁止打开以防夹手。进料屏由不锈钢板组焊而成,是烟丝的进料口,其上设有滚筒密封装置及滚筒清洗水管。




图 6 SJ233B 型加香机进料室示意图



<mark>注意!</mark> 设备工作时观察门禁止打开,小心夹手

5.1.3 后室

后室(见图7)由出料室及出料端支架组成,后室安装在设备的出料端。出料端支架由优质碳素钢板组焊而成,上面设有观察门,用于维护和检修出料端支承滚轮。此门只有授权人员在维护和检修设备时才能打开,设备运转时禁止打开以防夹手。出料室为框架结构形式,由不锈钢矩形管和不锈钢板组焊而成,是烟丝的出料口,正面设有一活动门,活动门中间安装有观察窗,活动门旁边安装有灯,可以旋转灯便于检修和清洗滚筒,还可以在设备运行时通过观察窗观察到滚筒内部物料情况,门上装有限位开关,如设备运转时门被打开,便会报警,同时设备停止运转。出料室内腔上部装有不锈钢滤网,出料口部的冷凝水由排水槽集中排出。




图 7 SJ233B 型加香机出料室示意图



注意!

设备工作时观察门禁止打开,小心夹手设备工作时正面门禁止打开,以防烟(梗)丝逸出。

5.1.4 机架

机架(见图 9)是整个设备的支承部件, 机架的上平面与水平面成 3°的下倾角, 以保证滚筒轴心线与水平面成 3°的下倾角, 机架上装有四个支承滚轮, 用于支承滚筒, 支承滚轮的距离可以调节, 以保证滚筒轴心线与机架长度中心线在同一平面内。在进料端装有两个尼龙挡轮(图 8), 以防止滚筒沿轴向串动。




图 8 挡轮示意图




图 9 SJ233B 型加香机机架示意图

5.2 工作原理(见图2)

当烟丝输送到加香机滚筒内时,滚筒由传动装置带动旋转。由于滚筒的轴向倾斜及滚筒内拨料杆的疏导作用,使得烟丝能够松散、均匀地自动向出料口方向流动。当烟丝运行到滚筒内且离出料口 1.5m 左右时,泵电机启动开始工作,将预先配制好的香料液连续不断地送到设备进料端的双介质喷嘴中。泵电机启动的同时,压缩空气管路上的电磁阀同时打开,当香料液通过喷嘴时,压缩空气与之混合,使香料液呈雾状喷射出去,洒落在烟丝上,完成加香处理。

6 产品系统说明

6.1 传动系统(见图3)

传动系统采用链传动及齿轮传动。其传动形式为: 电机驱动减速机,通过链轮链条带动小齿轮,小齿轮再带动与滚筒连成一体的齿圈,从而带动滚筒旋转。滚筒转速通过变频器在 5r/min~16r/min 范围内调节。进料端设置 2 个挡轮防止滚筒作轴向窜动。

6.2 管路系统

管路系统主要由清洗水管路组成。

清洗水管路由截止阀、电磁阀组成。清洗水管路用于滚筒清洗。

6.3 排潮系统

排潮系统(见图 10)由风机、连接管及蝶阀等组成。后室上部设有通气管口,通过连接管与风机接通。利用风力将滚筒内的废气和烟灰抽出,为减少香料液的损失,可根据实际需要,调整蝶阀开度改变风量大小。




图 10 SJ233B 型加香机除尘示意图

6.4 电气系统

由机上操作盒、机上布线、机上执行元器件组成。设备无单独电控柜,由制丝加工工艺线电控柜控制。

本机有2台电机:主传动电机、风机电机上配有隔离开关,无论是自动控制还是手动控制,启动时都必须首先接通隔离开关,否则机上所有电机均不能启动。(电气外联图见图4)

6.5 润滑系统

本机润滑部位见图 11,润滑周期见表 4 润滑一览表。




图 11 SJ233B 型加香机润滑部位图

表 4 润滑一览表

润滑部位名称	润滑 处数	润滑油名称及代号	润滑 周期	备 注
挡轮轴承、前滚 轮轴承	6 处	2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	3 个月	
后滚轮轴承	4 处	2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	3 个月	
小齿轮	1 处	2号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	1 周	
主传动减速机	1 处	Mobil gear 630	2年	首次运转 500 小时 后更换新油
链条	1 处	2号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	1 周	
主传动轴承	2 处	2号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	3 个月	
	挡轮轴承、前滚 轮轴承 后滚轮轴承 小齿轮 主传动减速机 链条	内育部位名称 处数 挡轮轴承、前滚 6 处 后滚轮轴承 4 处 小齿轮 1 处 主传动减速机 1 处 链条 1 处	拘滑部位名称处数拘滑油名称及代号挡轮轴承、前滚 轮轴承6 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994后滚轮轴承4 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994小齿轮1 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994主传动减速机1 处Mobil gear 630链条1 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-1994	共有常的包名标处数相清阳名称及代号周期挡轮轴承、前滚 轮轴承6 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-19943 个月后滚轮轴承4 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-19943 个月小齿轮1 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-19941 周主传动减速机1 处Mobil gear 6302 年链条1 处2 号锂基润滑脂 L-XBCHA2 GB/T7324-19941 周

注:1. 若环境温度过高或湿度太大时,应适当缩短换油周期。

2. 每次更换润滑油脂时,必须先清洗干净旧的润滑油脂。

7 吊运和保管

7.1 吊运

- a) 采用安全恰当的吊装方式,防止因受力而变形,因倾斜产生滑动而造成事故。
- b) 包装箱起吊时应按起吊位置标志进行。
- c) 设备在起吊时,钢丝绳与设备接触面必须垫橡胶垫或将钢丝绳缠上棉纱之类的材料,以防损坏 机件及表面油漆。



危险!

当心吊物! 吊装运输中粗心可能造成重大人身伤害事故。

7.2 保管

设备在运输过程中应无严重振动及冲击,应保证不受碰伤,雨淋和受潮,应将包装箱贮存在干燥、 通风、无酸、碱及腐蚀性气体的仓库或场所, 严禁日晒、雨淋。

8 安装和调试

8.1 安装前检查

- a) 按装箱单内容逐项检查设备及零件是否齐全,有无破损,随机技术文件和备件是否齐全。如发 现与之不符,或有损坏件情况时,应做好记录,及时与运输部门和生产厂家联系尽快解决。
- b) 检查安装工具、起吊工具是否齐全。

8.2 安装与调整

安装按下列顺序进行:

8.2.1 支架(包括机架、支承辊轮、传动系统、管路系统)就位。

所需工艺装备与设备: 吊车、水平仪、直角尺、钢板尺、冲击电钻。

- a) 用水平仪粗略找平支承机架的四个支承面。
- b) 检查四个支承辊轮, 其轴线与机架对称轴线应平行, 平行度公差为Φ0.5mm。
- c) 调节四个支承辊轮,消除支承辊轮在安装时产生的两个主要误差(楔形误差和偏摆误差) (见图 12),务必使四个支承辊轮与滚筒上的前后滚圈完全贴合,且辊轮轴线对机架对称平面的 对称度不大于±1mm。

d) 用冲击电钻在地面上打孔, 然后用 8 个规定的胀锚螺栓把机架固定在地面上。




图 12 支承辊轮安装误差调试

8.2.2 装滚筒

所需工艺装备与设备:吊车、钢丝绳、塞尺、卷尺。

- a) 将滚筒吊装于机架的支承辊轮上。(注意:吊装前应把挡轮座的紧固螺栓松开,并严禁滚筒滚圈 与支承辊轮发生撞击)。
- b) 滚筒的轴线与机架的对称平面应在同一铅垂平面内。
- c) 调整进料端挡轮与滚圈侧面完全贴合,且挡轮轴线与滚筒轴线共面,保证滚筒转动时,挡轮仅作纯滚动,而无滑动现象。
- d)装完后慢速转动滚筒,滚筒的转动应平稳,无摆动和异常声响,辊轮母线应与滚筒滚圈紧贴。

8.2.3 装进料室和后室

所需工艺装备与设备: 吊车、扳手。

- a) 吊装进料室和后室将其固定在机架上。
- b) 以滚筒轴线为基准,调整进料室和后室的位置,保证进料室和后室与滚筒配合的部位,在圆周上间隙均匀,最大间隙与最小间隙之差小于5mm。
- c) 装毕滚筒与进料室之间的密封圈后, 应调整密封圈同滚筒的贴合程度。

8.2.4 装电气部分

a) 电气布线应安全可靠,不允许与转动体摩擦;不得对电气导线护管施加压力;导线不允许浸泡 在水、油等介质中,导线的布设不能妨碍操作。

- b) 安装结束后,检查所有电机运转方向是否正确,特别要注意主传动电机的运转方向,沿物料流向看为逆时针转动。
- c) 加香机电气外联图(见图 5)。

8.3 试运行

8.3.1 试运行前的准备

开机前应对整机再进行一次全面检查,所有零件是否安装准确无误,各加油部位是否已加好油,然后接通电源,打开设备上的隔离开关,点动各电机,确认旋向正确,无卡阻或碰撞现象时,方可开机试运行。

8.3.2 传动系统的调试

当滚筒转动运行后,调节变频器,当电动机频率在 18.6Hz \sim 59.7Hz 范围内变化时,应使滚筒转速在 $5r/min\sim16r/min$ 范围内可调速。

8.3.3 排潮系统的调试

在滚筒电机启动的同时,排潮风机电机也同时启动。通过电动蝶阀调节风量大小,调整完毕后,将蝶阀锁紧。首次试车,可将蝶阀调到 30° 角左右。

9 使用与操作

- 9.1 主机及加料装置的操作界面
- 9.1.1 主机操作界面(见图 13)




图 13 主机操作界面示意图

9.2 使用前的准备

- a) 检查管路上各阀门有无损坏,管路连接有无泄漏;
- b) 打开机上的隔离开关。

9.3 使用安全防护说明

9.3.1 出料室的活动门上装有安全限位开关,门打开时,安全限位开关就立即给电控柜反馈信号,切断主传动电机,使其停机,以确保人身安全,同时电控柜上的预警装置及指示灯均有显示。

9.4 操作

整机运行,当物料到达设备的振动输送机时,光电检测器将来料信号反馈给电控柜,主传动电机, 风机电机受电控柜控制启动,进入工作状态。

当振动输送机送入最后一批物料5分钟后,机器停止工作。

9.5 正常停机

- a) 生产结束后,由设备操作人员打开清洗水截止阀,本机即进行清洗操作,清洗完后按下清洗控制 "停止"按钮,结束清洗操作:
- b) 关闭球阀 1、截止阀 7。
- c) 切断所有供电电源。

9.6 紧急停机

当设备出现故障或者出现其他意外事故时,将隔离开关断开,本机即自动停机。在这种情况下,建 议在开关旁边挂上警告标牌,以防有人误启动设备。

9.7 操作注意事项

使用和操作本机设备时,应注意以下事项。

- a) 无论在什么情况下,本机长时间停机时,每周至少点动主传动电机一次,使滚筒转动 1/4 圈以上,避免滚筒长时间压在支撑滚轮的同一位置,致使支撑滚轮变形。长时间停机后重新启动设备前,建议检查传动链条的松紧程度。
 - b)工作区的地板要采取防滑措施,以防操作人员滑倒、摔倒。
- c)人进入滚筒维修、保养时,除了切断所有供电电源,关闭所有管道阀门外,需把滚筒固定好不允许转动。并挂上警告标牌,以防有人误启动设备。
 - d) 人员进入设备时需穿戴安全用品,以防受到伤害。

10 维护与保养



警告!

- ▶ 在未切断电源之前决不能进行任何维护和保养操作。
- ▶ 按照本手册规定的时间间隔进行设备润滑、维护和保养操作。

正确而经常的维护保养,对机器的正常工作和提高机器的使用寿命非常重要。本机的维护保养应注意以下几点:

- a) 工作完毕,应清洁滚筒,将滚筒内的灰尘及其它污物清洁干净。
- b) 每日生产结束或更换香料液类型时,都必须清洗后室上方的滤网。
- c) 每周检查主传动减速机油位:
- d) 每周必须检查传动链条的松紧,注意调整,以保证设备正常运行;
- e) 经常检查滚圈与辊轮、挡轮接触是否良好,设备运行时是否有上下跳动和轴向窜动,若有不符合要求的情况必须作必要的调整或修理;

- f) 每月检查风机叶轮、蜗壳,并将污物清理干净;
- g) 设备表面的尘污应每日擦净;
- h) 定期加润滑油脂及检查润滑情况。

11 故障与故障排除

SJ233B型加香机在运行过程中,一般常见故障,可能引起故障的原因及故障排除方法见表 5。

序号	故障现象	原因分析	排除方法	
	电机过热	电源电压波动大	调整电源电压	
1		电机轴承或转子有卡阻现象	打开电机修理轴承或转子	
		减速机故障造成过载	修理减速机	
2	主传动减速器过热	传动装置有卡阻现象	修理传动装置	
2		减速器内油过稠或太脏	更换润滑油	
3	进料端漏料	进料端密封圈与滚筒筒壁间隙太大	调整间隙	
ა		密封圈损坏	更换密封圈	
4	滚筒旋转缓慢或不转动	链条太松	调整或更换链条	

表 5 故障与故障排除

12 易损件和附件

- 12.1 易损件和附件见随机备件(另成册)。
- 12.2 用户订货备件见随机文件(另成册)。



警告!

在设备部位维护和更换期间,必须使用由 KSEC 提供的原产备件。 使用非原产备件可以导致机器故障,同时 KSEC 的质量保证也将失效。

13 产品的成套性

a) SJ233B 型加香机整机 1 台。

14 附图

- 图 1 SJ233B 型加香机结构图
- 图 2 SJ233B 型加香机工作原理图
- 图 3 SJ233B 型加香机传动系统简图
- 图 4 SJ233B 型加香机电气外联图 (一~二)